



Produktionsnummer:
Production number:
Numero prodotto:

2 JAHRE GARANTIE

2-YEAR GUARANTEE /
2 ANNI DI GARANZIA

CHICO Hängematten GmbH übernimmt bei Unfällen aufgrund unsachgemäßer Montage bzw. Handhabung keine Haftung. Die Einhaltung der angeführten Montage- und Gebrauchshinweise ist Grundlage für mögliche Garantieleistungen. **Achtung: Bitte bewahren Sie dieses Garantie-Zertifikat zusammen mit der Rechnung sorgfältig auf.**

CHICO Hängematten GmbH shall not be liable for accidents caused by improper set-up and/or handling. Damage to materials from misuse or improper set-up are not covered by the guarantee. **Attention: Please keep this certificate of guarantee with your original invoice.**

CHICO Hängematten GmbH non garantisce in caso di incidente, se il montaggio non è stato effettuato come previsto. Per usufruire della garanzia è necessario osservare le istruzioni. **Attenzione: si prega di conservare con cura questo certificato di garanzia insieme alla fattura.**



Haugenberg 13
A-4151 Oepping
Tel. +43(0)7289/8226
Fax +43(0)7289/8226-30
office@chico.at
www.chico.at



Folgen Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/chicohaengematten



Folgen Sie uns auf Instagram:
[chico_austria](https://www.instagram.com/chico_austria)

DATEN

DATA / DATI

Dati tecnici:

lunghezza 80 mm
apertura chiave..... 13
profondità d'avvitamento....mind. 60 mm
diametro punta trapano 8 mm
spaziatura dei fori 100 mm
portata massima..... 150 kg

Schraubanker/Technische Daten:

Länge 80 mm
Schlüsselweite 13
Verankerungstiefe mind. 60 mm
Bohrerdurchmesser 8 mm
Bohrlochabstand 100 mm
Max. Zuglast 150 kg

Anchor bolt screws/technical data:

length 80 mm
key width 13
anchoring depth mind. 60 mm
drill diameter 8 mm
drill hole spacing 100 mm
max. weightbearing capacity .. 150 kg

GEBRAUCHS HINWEISE

USER INFORMATION
ISTRUZIONI PER L'USO



CHICO DECKENBEFESTIGUNG
CHICO CEILING ATTACHMENT
FISSAGGIO PER SOFFITTO CHICO

ACHTUNG

ATTENTION! / ATTENZIONE!

Eventuelle Reklamationen sind nur unter Beifügung des Original-Hakens mit Karabiner und dieser Montageanleitung möglich!

Claims can only be made if the original swing hook and this manual are attached.

Eventuali reclami saranno accettati soltanto se il gancio originale e queste istruzioni per l'uso vengono allegati.

MONTAGE

SET-UP / MONTAGGIO

1. 8 mm Loch bohren / *drill an 8 mm hole / forare un buco con 8mm di diametro*

2. Holzplatte mit Schraubankern per Hand festschrauben - **KEINE DÜBEL VERWENDEN!** / *Using the anchor bolt screw, manually fasten the wooden plate in place. - DO NOT USE DOWELS! / Avvitare a mano la piastra in legno con le viti autofilettanti. - NON USARE TASSELLI!*

3. Haken vollständig einschrauben und Kontermutter festziehen! / *Screw the hook in full-length and secure the locking nut tightly. / Avvitare il gancio interamente e serrare il dado autobloccante.*

WIR GRATULIEREN
IHNEN ZUM KAUF DES
CHICO-PRODUKTS
"DECKENBEFESTIGUNG".




SIE HABEN SICH FÜR EIN QUALITÄTSPRODUKT
AUS HOCHWERTIG VERARBEITETEN
MATERIALIEN ENTSCIEDEN.

Congratulations on your purchase of the CHICO ceiling attachment. You have chosen a high quality product made of only the finest materials.

La ringraziamo per aver acquistato il fissaggio per soffitto CHICO. Ha scelto un prodotto di qualità realizzato con materiali pregiati.

LIEFER
UMFANG

CONTENT / CONTENUTO



- 1 Stk. Holzplatte mit integriertem Metallkern / *1 wooden plate with integrated metal core / 1 piastra in legno con piastra di metallo integrata*
- 1 Stk. Haken mit Karabiner / *1 hook with carabiner / 1 gancio con moschettone*
- 2 Stk. Schraubanker / *2 anchor bolt screws / 2 viti autofilettanti*

Verwendungsvorschriften für den Haken mit Karabiner /
Usage guidelines for the hook with carabiner / Istruzioni d'uso per il gancio con moschettone:

1. Das Kunststofflager vor dem ersten Gebrauch und weiters bei Bedarf mit Silikon- oder Teflonspray oder Hautcreme schmieren. / *Before first use, lubricate the plastic bearing using silicon or teflon spray or some skin cream. / Prima del uso e quando necessario, lubrificare il cuscinetto in plastica usando uno spray di silicone o teflon o una crema per la pelle.*

2. Den Schaukelhaken regelmäßig kontrollieren. / *Inspect the swing hook regularly for signs of wear and tear. / Controllare regolarmente la corretta funzione e la tenuta del gancio.*

3. Der Haken mit Karabiner ist auszutauschen, wenn das Kunststofflager im Karabiner verschlissen ist. / *Replace the hook with carabiner if the plastic bearing of the carabiner is worn out. / Il gancio con moschettone deve essere cambiato se il cuscinetto in plastica all'interno del gancio mostra segni di usura o rottura.*



Verwendbar in Beton. Nicht für Hohlräume geeignet!
Befestigungspunkt muss statische Tragfähigkeit aufweisen! /

Suitable for use in concrete. Not suitable for use on walls with frame cavities. The anchorage point must have static carrying capacity! /

*Usabile con soffitti in cemento. Non adatto per l'uso su pareti con intercapedine spessa o materiale con interstizi (p. es. mattoni forati)!
Il punto di fissaggio deve presentare capacità di carico statico!*