

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf der CHICO Wandbefestigung „Aphora“ für Hängesessel. Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt aus hochwertig verarbeiteten Materialien entschieden.

Congratulations on buying the CHICO wall attachment “Aphora” for swinging chairs. You have chosen a quality product made of high-quality processed materials.


La ringraziamo per aver acquistato il supporto da parete “Aphora” di CHICO per amaca sedia. Ha scelto un prodotto di qualità realizzato con materiali pregiati.

Lieferumfang

Content / Contenuto

- 1) Rundbogen
- 2) 2 Stk. Streben
- 3) 4 Stk. Dübel
- 4) 4 Stk. Schrauben
- 5) 2 Stk. Schrauben (10 x 20 mm) mit Muttern

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1) Arch | 1) Arco |
| 2) 2 Rods | 2) 2 montanti |
| 3) 4 Dowels | 3) 4 tasselli |
| 4) 4 Screws | 4) 4 viti |
| 5) 2 Screws (10 x 20 mm) with washers | 5) 2 viti (10 x 20 mm) più dadi |




Montage

Set-up / Montaggio

1. Markieren Sie entsprechend dieser Skizze die 4 Bohrlöcher an die Wand. Achtung: Die Mauer darf nicht brüchig oder beschädigt sein!

1. According to this illustration please mark the 4 drill holes on the wall. Please note: The wall must not be crumbly or damaged!


1. Usare la maschera per segnare i punti sulla parete dove forare. Attenzione: la parete non deve essere danneggiata o friabile.



2. Bohren Sie die 4 gekennzeichneten Löcher mit 14 mm Durchmesser 120 mm Tiefe in die Wand und stecken Sie die 4 Dübel in die Löcher.

2. Drill the 4 marked holes with a 14 mm diameter up to a depth of 120 mm. Put the 4 dowels into the holes.


2. Forare la parete in corrispondenza dei punti segnati con una punta di 14 mm di spessore per una profondità di 120 mm e inserire i tasselli nei fori.



3. Befestigen Sie die beiden Streben mittels Schrauben und Muttern an den Rundbogen und montieren Sie diese 3-teilige Wandbefestigung entsprechend der Abbildung mit den 4 Schrauben an die Wand.

3. With the help of screws and washers attach the two rods at the arch and fix the 3-part-wall-attachment, as shown in the figure, with the 4 screws to the wall.

3. Con le viti e i dadi fissare i due montanti all'arco e quindi fissare alla parete il supporto composto dall'arco e dai 2 montanti con 4 viti come mostrato in figura.



4. Hängen Sie Ihren CHICO Hängesessel in den Karabiner ein und genießen Sie die entspannende Schwerelosigkeit!

4. Put your CHICO Swinging Chair into the carabiner and enjoy the relaxing feeling of weightlessness.

4. Agganci l'amaca sedia CHICO al moschettone e si goda la leggerezza del dolce far niente.

